

Klawisz z soczewką i wypukłym symbolem "drzwi" Berker R.1/R.3 biały, połysk

Kod produktu: 42744

