

Osmoz Główna Stop (przyciśnij - Ciągnij), Czerwona ø40, Bez Podświetlenia

Kod produktu: 71547



Dane techniczne:

- Rodzina handlowa **Urządzenia sterujące i sygnalizacyjne Signis**
- opak. zbiorcze - długość (mm) **400**
- opak. zbiorcze - szerokość (mm) **300**
- opak. zbiorcze - wysokość (mm) **160**
- opakowanie **10**
- długość (mm) **148**
- szerokość (mm) **101**
- wysokość (mm) **88**